

ReadR 509

Bruke

Opplåsing av dører, låsstyring m.m. ved hjelp av kortleserne MIF-509 og PROX/MIF-509.



RCO Security AS
Lurudveien 7
2020 Skedsmokorset

tel 63 81 00 40
info@rco.no
www.rco.no



Innhold

Dokumentets hensikt	3
Åpne og navigere i menyen	3
Hurtighjelp	3
Inn- og utpassering	4
Alarmstyring	5
Tilkoblingsforsinkelse («kjøpe tid»)	7
Betjene nattlåsen	7
Sette en dør ulåst med tidskode	8
Stille døren ulåst	8
Avbryte ulåst dør	8
Legge ut midlertidig kode	9
Aktivere midlertidig kode	9
Deaktivere midlertidig kode	9
Pinkodebytte	10
Bytte når du blir bedt om å bytte pinkode	10
Hoppe over pinkodebytte når du blir bedt om å bytte	10
Bytte pinkode når du selv vil	11
Initiere kort for passering i offline-lesere	12

Dokumentets hensikt

R-CARD M5-systemet tilbyr mange innstillingsmuligheter og funksjoner på lesere/dører. Dette dokumentet beskriver bruken på leserne med systemets grunninnstillinger. På lesere med tastatur kreves kort + pinkode. Funksjonene som faktisk er tilgjengelige, styres av adgangsprofiler og kortets egenskaper.

i Anbefaling i systemer med offline-leser: Initiering kan være et ukjent moment for brukerne. På side 12 er bruken beskrevet med tilhørende bilder. Bruk siden som et underlag, og skriv ut et skilt som du laminerer og henger opp ved initieringsleserne til brukerne har lært seg hvordan de fungerer.

Åpne og navigere i menyen

1. Gjør en gyldig passering slik at døren blir ulåst (kun kort eller kort + pinkode).
2. Trykk på X.
3. Navigere ved hjelp av tastene.




Hurtighjelp

De fleste steder kan du trykke 1 for å få frem en forklarende hjelpetekst.


Inn- og utpassering

1. Hold kortet foran kortleseren.

Hvis alarmen er frakoblet vil et pip høres for å bekrefte avlesingen. På skjermen vises  og teksten **Angi kode**.

2. Tast inn pinkoden.

Hvis passasjen er godkjent vises  og tekstene **Ulåst** samt **Trykk X for meny** i 5 sekunder.

Hvis alarmen derimot er tilkoblet og du har rettigheter til alarmfrakobling, vil summeren pipe og skjermen viser  og teksten **Frakoble**. Trykk # og alarmen frakobles. Start på punkt 1 igjen for å låse opp døren.



Det er også mulig å programmere slik at alarmen slås automatisk av, og dør låses opp.

Alarmstyring



Tilkobling og frakobling kan også gjøres via menyen.

Tilkoble alarmområdet som er standard for enheten

1. Trykk på #.
2. Hold kortet foran kortleseren. Et pip bekrefter avlesingen.

På skjermen vises  og teksten **Angi kode**.

3. Tast inn pinkoden.
4. Summeren høres. (Avhengig av innstillinger i anlegget kan summerens indikeringer variere.)

På skjermen vises  og deretter  samt teksten **Tilkoblet**.

Hvis tilkoblingen var mislykket, vises **X** blinkende på skjermen, med teksten **Ingen tilgang**.

Tilkoble et annet alarmområde

Du trenger *manøverkoden* som ble programmert for alarmområdet. Manøverkoden utføres alltid før verifiseringen. I følgende eksempel er manøverkoden «456»:

1. Trykk på # **456** #.
2. Hold kortet foran kortleseren. Et pip bekrefter avlesingen.

På skjermen vises  og teksten **Angi kode**.

3. Tast inn pinkoden.
Summeren høres. (Avhengig av innstillinger i anlegget kan summerens indikeringer variere.)

På skjermen vises  og deretter  samt teksten **Tilkoblet**.

Frakoble alarmområdet som er standard for enheten

1. Trykk på #.
2. Hold kortet foran kortleseren. Et pip bekrefter avlesingen.

På skjermen vises  og teksten **Angi kode**.

3. Tast inn pinkoden.

På skjermen vises  og teksten **Frakoblet**. Døren låses opp.

Hvis frakoblingen var mislykket, vises **X** blinkende på skjermen, med teksten **Ingen tilgang**.

Frakoble et annet alarmområde

Du trenger *manøverkoden* som ble programmert for alarmområdet. Manøverkoden utføres alltid før verifiseringen. I følgende eksempel er manøverkoden «456»:

1. Trykk på **# 456 #**.
2. Hold kortet foran kortleseren. Et pip bekrefter avlesingen.

På skjermen vises  og teksten **Angi kode**.

3. Tast inn pinkoden.

På skjermen vises  og teksten **Frakoblet**. Døren låses opp.


Tilkoblingsforsinkelse («kjøpe tid»)

«Kjøpe tid» innebærer å utsette alarmtilkobling ved å angi en forhåndsdefinert manøverkode via kortleserens tastatur. Vanligvis gjør man det når alarmområdet er frakoplat eller under tilkoblingsvarsel.



Gjør som beskrevet under. Merk at funksjonen «kjøpe tid» er justerbar. Bruken kan derfor variere

1. Gjør en gyldig passering slik at døren blir ulåst (kun kort eller kort + pinkode).
2. Trykk på **X** for meny.
3. Trykk på **6** for å komme til **Alarmmeny** og på **5** for å åpne.
4. Trykk på **6** for å komme til **Kjøpe tid** og på **5** for å åpne.
5. Trykk på **5** for å kjøpe den forhåndsdefinerte standardtiden.

Eller du kan navigere opp og ned med **2** og **8** for å velge tidslengden. Trykk deretter på **5** for å kjøpe valgt tid.

På skjermen vises  med en blinkende hake og teksten **Automatisk tilkobling tidligst kl ...**

Betjene nattlåsen

1. Gjør en gyldig passering slik at døren blir ulåst (kun kort eller kort + pinkode).
2. Trykk på **X** for meny.
3. Trykk på **5** for å åpne dørmenyen.
4. Trykk **6** til du kommer til  **Bytt til daglåst** (låser opp) eller  **Bytt til nattlåst** (låser).
5. Trykk **5** for å velge.

På skjermen vises  samt teksten **Daglåst** eller  samt teksten **Nattlåst**.



Sette en dør ulåst med tidskode

Ditt kort må ha tilgang til døren, samt tilgang til å aktivere midlertidig ulåst.

Døren låses igjen hvis den tilhører et alarmområde som kobles til.

Stille døren ulåst

1. Gjør en gyldig passering slik at døren blir ulåst (kun kort eller kort + pinkode).
2. Trykk på **X** for meny.
3. Trykk på **5** for å åpne dørmenyen.
4. Trykk på **5** for å bekrefte **Midlertidig ulåst**.


På skjermen vises  med en blinkende hake samt info om hvilket klokkeslett døren vil bli låst igjen. Etter noen sekunder vises bare  så lenge døren er ulåst.

Døren står nå ulåst så lenge systemet tillater det, eller avbrytes som beskrevet nedenfor.

Avbryte ulåst dør

For å låse døren igjen før tidskoden har gått ut:

1. Hold kortet foran kortleseren.
2. Trykk på **X** for meny.
3. Trykk på **5** for å åpne dørmenyen.
4. Trykk på **5** for å bekrefte **Lås dør**.

På skjermen vises  med en blinkende hake og teksten **Dør låst**. Etter noen sekunder går skjermen tilbake til normalmodus.


Legge ut midlertidig kode

Ditt kort må ha tilgang til døren, samt tilgang til å aktivere en midlertidig kode.

Midlertidige koder deaktiveres hvis kortleseren tilhører et alarmområde som kobles til.

Aktivere midlertidig kode


1. Gjør en gyldig passering slik at døren blir ulåst (kun kort eller kort + pinkode).
2. Trykk på **X** for meny.
3. Trykk på **5** for å åpne dørmenyen.
4. Trykk på **6** for å komme til **Midlertidig kode** og **5** for å åpne.
5. Angi en midlertidig kode (4–6 sifre). Avslutt med **#**.

På skjermen vises  med en blinkende hake, samt info om hvilket klokkeslett koden slutter å gjelde. Etter noen sekunder går skjermen tilbake til normalmodus. Av sikkerhetsårsaker fremgår det ikke at en midlertidig kode gjelder.

Deaktivere midlertidig kode

Du kan bare deaktivere midlertidige koder som du selv har aktivert. Unntak: Hvis du har vaktmesterprofil, slettes alle innlagte midlertidige koder. Gjør følgende:

1. Gjør en gyldig passering slik at døren blir ulåst (kun kort eller kort + pinkode, ikke den midlertidige koden).
2. Trykk på **X** for meny.
3. Trykk på **5** for å åpne dørmenyen.
4. Trykk på **6** to ganger for å komme til **Slett koder** og **5** for å slette koden.

På skjermen vises  med et blinkende kryss på klokken og teksten **Koder slettet**. Etter noen sekunder går skjermen tilbake til normalmodus.

Pinkodebytte

Bytte når du blir bedt om å bytte pinkode

Når meldingen «Du bør bytte kode nå» vises på skjermen, kan du velge å gjøre det senere (se lenger nedenfor).

Når meldingen «Du må bytte kode» vises på skjermen, må du bytte pinkoden før du kan passere døren.


Gjør følgende:

1. Angi den gamle koden. Avslutt med #.
2. Angi en ny kode. Avslutt med #.



Pinkoderegler avhenger av systeminnstillinger. Det kan f.eks. være slik at enkelte sifferkombinasjoner er ugyldige, eller at pinkoder kan brukes om igjen, at pinkoden må ha et bestemt antall siffer eller at et visst antall av sifrene må være unike.

3. Gjenta den nye koden. Avslutt med #.

På skjermen vises  med en blinkende hake og teksten **Kodebytte utført**. Etter noen sekunder går skjermen tilbake til normal.

Hoppe over pinkodebytte når du blir bedt om å bytte

Når meldingen «Du bør bytte kode nå» vises på skjermen, kan du hoppe over dette for øyeblikket og passere ved å vise kort/tag igjen.

Du kan også gå tilbake (hvis du ikke skal passere) ved å trykke på **X**.

Når meldingen «Du må bytte kode» vises på skjermen, har fristen utløpt og du må bytte pinkode for å kunne passere. Følg anvisningen ovenfor.


Bytte pinkode når du selv vil

1. Gjør en gyldig passering slik at døren blir ulåst (kun kort eller kort + pinkode).
2. Trykk på **X** for meny.
3. Trykk **6** to ganger for å komme til **Bytt personlig kode** og **5** for å velge.
4. Angi den gamle koden. Avslutt med **#**.
5. Angi en ny kode. Avslutt med **#**.




Pinkoderegler avhenger av systeminnstillinger. Det kan f.eks. være slik at enkelte sifferkombinasjoner er ugyldige, eller at pinkoder kan brukes om igjen, at pinkoden må ha et bestemt antall siffer eller at et visst antall av sifrene må være unike.

6. Gjenta den nye koden. Avslutt med **#**.

På skjermen vises  med en blinkende hake og teksten **Kodebytte utført**. Etter noen sekunder går skjermen tilbake til normal.

Initiere kort for passering i offline-lesere

Kortet må holdes stille foran leseren til indikeringen opphører. Hvis kortet fjernes fra leseren før initieringen er ferdig, vil du ikke kunne låse opp døren med offline-leseren.

1. Hold kortet foran kortleseren.
2. Hold den inntil i noen sekunder så lenge timeglasset  og teksten **Leser kort** vises.
3. Hvis teksten **Angi kode** vises, angir du pinkoden.

Hvis skjermen viser  og teksten **Ulåst**, kan du gå inn med en gang.

