

NoKey Motor Bruke

Opplåsing av dører ved hjelp av NoKey Motor 524 MIF KS20.

Modell 524 KG20 med automatisk låsing

Lås opp fra utsiden

1. Hold kortet foran kortleseren. Hvis diode A blinker, tast pinkode.
Eller bruk nøkkelen.
2. Døren låses opp. Trykk ned håndtaket for å åpne døren.

Etter passering låses døren igjen automatisk. Ved hver passering må trinnene ovenfor gjentas.



Lås opp fra innsiden

1. Vri håndtaket, eller trykk på åpneknappen.
2. Døren låses opp. Trykk ned håndtaket for å åpne døren.



Modell 524 KG20 med låskassen ASSA Abloy 510 og manuell låsing

Lås opp fra utsiden

1. Hold kortet foran kortleseren. Hvis diode A blinker, tast pinkode.
Eller bruk nøkkelen.
2. Døren låses opp. Trykk ned håndtaket for å åpne døren.



Lås opp fra innsiden

1. Vri håndtaket, eller trykk på åpneknappen.
2. Døren låses opp. Trykk ned håndtaket for å åpne døren.



Lås fra utsiden

1. Løft håndtaket for å utløse låsreilen.
2. Slipp håndtaket.
3. Hold kortet foran kortleseren. Hvis diode A blinker, tast pinkode.
Eller bruk nøkkelen.
4. Døren låses. (Hvis du ikke har løftet håndtaket, vil enheten «tygge» uten at døren låses. Start på nytt fra trinn 1.)

Lås fra innsiden

1. Løft håndtaket for å utløse låsreilen.
2. Slipp håndtaket.

3. Vri håndtaket, eller trykk på åpneknappen.
4. Døren låses. (Hvis du ikke har løftet håndtaket, vil enheten «tygge» uten at døren låses. Start på nytt fra trinn 1.)

Modell 524 KG20 med andre låskasser og manuell låsing

Lås opp fra utsiden

1. Hold kortet foran kortleseren. Hvis diode A blinker, tast pinkode.
Eller bruk nøkkelen.
2. Døren låses opp. Trykk ned håndtaket for å åpne døren.



Lås opp fra innsiden

1. Vri håndtaket, eller trykk på åpneknappen.
2. Døren låses opp. Trykk ned håndtaket for å åpne døren.



Lås fra utsiden

1. Hold kortet foran kortleseren. Hvis diode A blinker, tast pinkode.
Eller bruk nøkkelen.
2. Døren låses.

Lås fra innsiden

1. Vri håndtaket, eller trykk på åpneknappen.
2. Døren låses.

Indikeringer

Posisjon og farge	Årsak
A (grønn)	Fast lys = godkjent passering, dør ulåst. Blink i 6 sekunder = venter på pinkode. Flimring = offline-kort initieres.
B (rød)	Blink i 6 sek = passering eller alarmfrakobling avvist, f.eks. feil pinkode, ukjent kort osv. Blinker for hvert knappetrykk.
C (rød)	Fast lys = alarm tilkoblet. Blink = advarsel eller feil.
B (rød) + C (rød)	Rullende = kommunikasjonsbrudd. Sluttbrukere anbefales å kontakte vaktmester eller eiendomseier. Fast lys = Etter reset/strømtilkobling, før oppstart. Forbigående. Hvis enheten står fast i denne modusen, kan du kontakte RCO Teknisk Support .
A (grønn) + B (rød) + C (rød)	Blinker samtidig i takt i 30 sekunder ved låsreilefeil.
D (grønn) + E (rød)	Oppgradering av fastvare fra R-CARD M5.



Innsiden på NoKey Motor er utstyrt med en åpneknapp med LED-lampe.

- Lampen blinker rødt i 30 sekunder ved låsreilefeil.
- Lampen lyser grønt i 10 sekunder når døren låses opp. Alternativt kan den programmeres til å lyse konstant grønt når døren er ulåst (innstilling **Konstant alarmdiode**).



Summer

 Summeren indikerer bare hvis funksjonen ble aktivert i R-CARD M5 under idriftsettingen. Indikeringen skjer da i kombinasjon med LED-lampene.

Summer og indikering	Årsak
Kort pipesignal, middels høy frekvens	Indikerer ved knappetrykk.
Langt pipesignal, lav frekvens	Kort ikke initiert eller annen ukjent feil.
Kort pipesignal, høy frekvens	Godkjent passering.
Middels kort pipesignal, høy frekvens	Godkjent manøver, f.eks. ulåst via tidskode.

Feilsøking

Motorlåsen er avhengig av at døren går fritt og at låsreilen ikke blokkeres mekanisk.

Hvis motorlåsen viser en feilindikasjon (se ovenfor) eller ulyd under drift:

- Kontroller at døren er i riktig posisjon.
- Kontroller at låsreilen går fritt og ikke blokkeres.