

# NoKey Online og NoKey Offline Bruke

Opplåsing av dører ved hjelp av NoKey Online og NoKey Offline.



RCO Security AS  
Lurudveien 7  
2020 Skedsmokorset

tel 63 81 00 40  
info@rco.no  
www.rco.no



## NoKey-lesere uten tastatur

1. Hold kortet foran kortleseren. Ved gyldig adgang høres et klikk og en grønn diode (1) lyser.
2. Trykk ned håndtaket og åpne døren. Døren låses automatisk etter 5 sekunder.
3. Steng døren etter deg.



### Kun NoKey Offline:

- Hvis adgang nektes blinker i stedet en rød diode (2). Initier kortet på nytt og prøv igjen. Hvis adgang fortsatt ikke innvilges kontakt den systemansvarlige.
- Hvis kortleseren blinker rødt etter en godkjent adgang indikerer dette lavt batteri. Vennligst kontakt den systemansvarlige.

## NoKey-lesere med tastatur

1. Hold kortet foran kortleseren.
2. Hvis grønn diode (1) blinker, tast pinkode.
3. Ved gyldig adgang høres et klikk og grønn diode lyser.
4. Trykk ned håndtaket og åpne døren. Døren låses automatisk etter 5 sekunder.
5. Steng døren etter deg.



### Kun NoKey Offline:

- Hvis adgang nektes blinker i stedet en rød diode (2). Initier kortet på nytt og prøv igjen. Hvis adgang fortsatt ikke innvilges kontakt den systemansvarlige.
- Hvis kortleseren blinker rødt etter en godkjent adgang indikerer dette lavt batteri. Vennligst kontakt den systemansvarlige.